

**App iOS**  
**per controllo centrale ST-6**

**S Alarm**



<https://appsto.re/it/3hkKM.i>

PC Link:

<https://geo.itunes.apple.com/it/app/s-alarm/id647012855?mt=8>

## App iOS per gestione da SMS

La configurazione è molto semplice, richiede solo di inserire il numero di telefono della scheda sim inserita nella centrale di allarme, la password utente ed entrando nell'Edit SMS modificare gli SMS dei vari comandi, basandovi sulla tabella dei comandi qua di seguito esposta.

### ST 6

COMANDO	STRINGA DA INVIARE
Inserimento	<b>PASSWORD:1234 SYSTEM ARM</b>
Disinserimento	<b>PASSWORD:1234 SYSTEM DISARM</b>
Inserimento Parziale	<b>PASSWORD:1234 SYSTEM HOME</b>
Cancella Allarmi	<b>PASSWORD:1234 SYSTEM CANCEL</b>
Controllo Stato	<b>PASSWORD:1234 SYSTEM STATUS</b>
Attiva l'uscita su morsettiera PGM	<b>PASSWORD:1234 PGM OPEN</b>
Disattiva l'uscita su morsettiera PGM	<b>PASSWORD:1234 PGM CLOSE</b>
Attiva contatto elettrico	<b>PASSWORD:1234 SWITCH OPEN X (X=1-8, numero dello switch)</b>
Disattiva contatto elettrico	<b>PASSWORD:1234 SWITCH OFF X (X=1-8, numero dello switch)</b>

**Nota:** il codice utente di default è 1234, quando viene inviato un comando corretto non si riceve nessuna risposta, quando il comando è errato si riceve un sms per avvisare del comando errato.

**Nota:** lo stop allarmi inviato durante un'allarme in corso, ferma semplicemente l'allarme, fermando anche le chiamate vocali e lascia il sistema inserito.