



Codifica testo allarme:
Codificare il tipo di evento.
Es.. Rapporto allarme Zona ???
Perimetrale. Sostituire ??? con il n. della Zona es.. 001

Codifica testo locazione:
Codificare la zona il tipo di sensore/contatto installato e lubicazione.
Es.. Furto in atto rilevato dal Contatto ??? camera da letto. Sostituire ??? con il numero della zona. Es.. 001

Codifica testo immagine:
associa l'immagine al tipo di sensore/contatto codificato nella casella locazione es..Contatto

Aggiungi e salva per salvare i dati

Dopo aver finito di codificare premere esci per salvare le impostazioni e uscire dal programma. Riaprire il programma e verrà visualizzato la pagina principale (9)



Report dove vengono memorizzati gli eventi ricevuto