App VideoLink
iOS e Android

GUIDA RAPIDA

Telecamera MEGA 868 W

Configurazione Wi-Fi in 9 passaggi




TEMPO	RETE	ALIMENTAZIONE
circa 5 minuti	Wi-Fi 2.4 GHz e 5 GHz	12 V · 2 A

Cosa ti serve

- Telecamera MEGA 868 W con staffa
- Antenna **corta** (868) e antenna **lunga** (Wi-Fi)
- Alimentatore **12 V / 2 A**
- Smartphone iPhone o Android con Bluetooth
- Nome e password della rete Wi-Fi di casa

1 Collega le due antenne



Avvita le antenne sui due **connettori dorati** sul retro della telecamera, ruotandole in senso orario fino a fine corsa, senza forzare.

Antenna LUNGA Wi-Fi
Sul connettore con l'etichetta **WiFi**.


Antenna CORTA 868
Sull'altro connettore (868 MHz).

Nota: la telecamera supporta anche il Wi-Fi a **5 GHz**, oltre al 2.4 GHz. Orienta le antenne verso l'alto per un segnale migliore.



Telecamera con le due antenne montate


2 Alimenta la telecamera



- Collega l'alimentatore da **12 V / 2 A** al cavo della telecamera (connettore di alimentazione DC) e poi alla presa di corrente.
- **Attendi** fino a quando la telecamera **pronuncia un messaggio vocale**: significa che è pronta per la configurazione.
- Il connettore di rete (LAN/RJ45) del cavo **non serve** per la configurazione Wi-Fi.

> **Importante:** non passare al passaggio successivo finché la telecamera non ha parlato.

3 Collega il telefono e scarica l'app



Collega il telefono alla **stessa rete Wi-Fi** a cui vuoi collegare la telecamera. Poi scarica l'app **VideoLink** dallo store del tuo telefono, inquadrando il QR code oppure usando il link.

iPhone
App Store

apps.apple.com/app/videolink/id1665074424


Android
Google Play

play.google.com/store/apps/details?id=com.anjvision.vlink

Concedi tutte le autorizzazioni


- **Rete locale**
- **Notifiche**
- **Bluetooth**
- **Fotocamera**
- **Foto e archivio**, e ogni altra autorizzazione richiesta

Al primo avvio l'app chiede le autorizzazioni una alla volta: rispondi **Consenti** a tutte, altrimenti la telecamera non potrà essere trovata e collegata.



4 Crea un account

Apri l'app **VideoLink** e crea il tuo account inserendo la tua **email** e una **password**. Conferma la registrazione e accedi all'app.



Schermata illustrativa: la grafica può variare in base alla versione dell'app.

5 Aggiungi dispositivo

Nella schermata iniziale compare «Nessun dispositivo ancora aggiunto». Tocca il pulsante **+** in alto a destra, oppure **Aggiungi dispositivo** in basso.



Il telefono deve essere collegato alla rete Wi-Fi di casa.

6 Trova la telecamera


Attiva il **Bluetooth** del telefono e consenti l'autorizzazione Bluetooth all'app. In basso, sotto «Dispositivi Bluetooth nelle vicinanze», compare la telecamera (nome **Camera_** + codice). **Toccala.**



Non vedi la telecamera? Avvicina il telefono (entro 5 metri) e controlla che sia accesa e che abbia già parlato.

7 Inserisci la password Wi-Fi


Il nome della rete è già compilato. Scrivi la **password Wi-Fi** e tocca l'occhio per controllarla. Verifica che i dati siano corretti, poi premi **Avanti**.



Attenzione a maiuscole, minuscole e simboli: una password sbagliata impedisce la connessione.

8 Attendi l'aggiunta

L'app esegue 4 fasi: **Connetti dispositivo**, **Trasferisci dati**, **Configura rete**, **Associa dispositivo**. Tieni telefono e telecamera **entro 5 metri** e non chiudere l'app.




9 Dai un nome

A fine procedura compare «Dispositivo aggiunto con successo». Scrivi un nome (max 16 caratteri) o scegline uno suggerito, per esempio **Cortile**, **Ingresso**, **Magazzino**. Premi **Salva**.



Fatto! La telecamera è online e pronta all'uso.



Nella schermata iniziale

La telecamera appare con il nome scelto e lo stato **Attivo**. Da qui puoi aprire la visione dal vivo e, con **Riproduzione**, rivedere le registrazioni.

Se qualcosa non va

- **La telecamera non compare:** controlla il Bluetooth e le autorizzazioni dell'app, avvicinati e attendi il messaggio vocale.
- **Connessione non riuscita:** ricontrolla la password Wi-Fi e che il telefono sia sulla rete giusta.
- **Segnale debole:** verifica che le antenne siano avvitate bene e rivolte verso l'alto.
- **Ricominciare:** scollega e ricollega l'alimentazione, attendi la voce e ripeti dal passaggio 5.